




ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DE 5 GALLONS



Guide de l'utilisateur

N° MODÈLE VOC507S 3801



Ce symbole d'alerte de sécurité identifie les messages de sécurité importants dans ce manuel. Le non-respect de cette importante information de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.

SECTION	PAGE
Garantie	3
Consignes de sécurité importantes	4
Instructions de double isolation	6
Câbles de rallonge	7
Symboles	8
Déballage et vérification du contenu du carton	9
Instructions générales d'assemblage	10
Mode d'emploi de l'aspirateur à sec	12
Mode d'emploi de l'aspirateur humide	14
Mode d'emploi de la souffleuse	16
Entretien	17
Installation et nettoyage du filtre en tissu réutilisable	18
Installation et nettoyage du filtre humide en mousse	19
Dépannage	20
Vue éclatée	21
Liste des pièces	22

Nous vous remercions d'avoir acheté cet aspirateur sec / humide Black Diamond™. Soyez assuré qu'avec Black Diamond™, vous obtenez un produit de haute qualité conçu pour des performances optimales. Cet aspirateur est capable de ramasser des liquides et des matières sèches.

POUR VOTRE SÉCURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Nous sommes fiers de fabriquer un produit durable de haute qualité. Ce produit Black Diamond™ comprend une garantie limitée de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage domestique normal. Si le produit doit être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou de location, une garantie limitée de 90 jours s'appliquera. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier d'un État à l'autre. Pour les réparations, appelez le service à la clientèle au 877-806-9067.

Non couvert par la garantie:

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un abus direct / indirect, d'accidents, d'un mauvais entretien, de réparations ou de modifications
- Consommables tels que les filtres et les accessoires
- Usure normale des pièces et des accessoires, tels que les tuyaux, les buses ou les roulettes
- Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition
- Tout produit dont le numéro de série / l'étiquette de données est falsifié ou enlevé
- Tout produit acheté auprès d'un détaillant non autorisé

LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR. Lisez et comprenez ce manuel d'utilisation et toutes les étiquettes sur l'aspirateur sec / humide avant de l'utiliser. La sécurité est une combinaison de bon sens, de vigilance et de connaissance du fonctionnement de votre aspirateur.

Utilisez cet aspirateur sec / humide comme décrit dans ce manuel. Pour réduire le risque de blessures ou de dommages à votre aspirateur sec / humide, utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Usage domestique uniquement.



CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Lors de l'utilisation d'un aspirateur, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE:

- Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans surveillance.
- Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence ou l'utilisation dans les zones où ils peuvent être présents.
- N'aspirez pas et n'utilisez pas cet aspirateur sec / humide à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de vapeurs explosives comme l'essence ou d'autres carburants, les essences à briquet, les nettoyeurs, les peintures à base d'huile, le gaz naturel, l'hydrogène ou les poussières explosives comme la poussière de charbon, la poussière de magnésium, la poussière de grain ou de la poudre à canon. Des étincelles à l'intérieur du moteur peuvent enflammer des vapeurs ou de la poussière inflammables.
- Afin de réduire le risque de danger pour la santé que posent les vapeurs ou les poussières, ne pas aspirer de matières toxiques.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité de matières dangereuses.
- Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas exposer à la pluie. Stocker à l'intérieur.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, ou a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service.

- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la prise, pas le cordon.
- Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagée.
- Ne tirez pas ou ne transportez pas par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour de bords ou de coins tranchants.
- Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne passez pas l'aspirateur sur le cordon.
- Ne manipulez pas la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser sans sac à poussière et/ou filtres en place.
- Ne pas utiliser comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Pour réduire le risque de blessure en cas de démarrage accidentel, débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer ou de nettoyer le filtre.
- Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant toute réparation.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
- Débranchez l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher le tuyau ou tout autre accessoire.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée ; gardez loin de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui peut C le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez dans les escaliers.
- Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet aspirateur est pourvu d'une double isolation. N'utilisez que des pièces de remplacement identiques. Voir les INSTRUCTIONS DE DOUBLE ISOLATION.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



MISE EN GARDE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES CAUSÉES PAR LES PIÈCES MOBILES - DÉBRANCHEZ AVANT L'ENTRETIEN.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - DÉBRANCHEZ AVANT LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN.

Lors de l'utilisation comme souffleuse:

- Décharge d'air directe uniquement sur la zone de travail.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sec / humide comme pulvérisateur.
- Ne dirigez jamais l'air vers les passants.
- Éloignez les enfants lorsque vous utilisez la souffleuse.
- Portez des lunettes de sécurité.

INSTRUCTIONS DE DOUBLE ISOLATION

Cet aspirateur sec / humide est double isolé, éliminant le besoin d'un système de mise à la terre séparé. N'utilisez que des pièces de rechange identiques. Lisez les instructions pour l'entretien de l'aspirateur sec / humide double isolé avant l'entretien. Utilisez cet aspirateur sec / humide comme décrit dans ce manuel.

Respectez les avertissements suivants qui figurent sur le boîtier du moteur de votre aspirateur sec / humide.



DOUBLE ISOLATION - MISE À LA TERRE NON REQUISE - LORS DE L'ENTRETIEN, UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER À LA PLUIE. RANGER À L'INTÉRIEUR.

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, LIRE ET COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE. NE PAS RAMASSER DE CENDRES CHAUDES, DE CHARBON, DE MATIÈRES TOXIQUES OU INFLAMMABLES OU D'AUTRES MATIÈRES DANGEREUSES. NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DE LIQUIDES OU DE VAPEURS EXPLOSIFS.



MISE EN GARDE

N'ASPIREZ PAS DE LA POUSSIÈRE DE CLOISONS SÈCHES, DE LA SUIE OU DES CENDRES DE FOYER AVEC LE FILTRE HUMIDE / SEC STANDARD. CE TYPE DE POUSSIÈRE EST TRÈS FINE ET NE PEUT PAS ÊTRE CAPTURÉE PAR LE FILTRE. ELLE PEUT DONC ENDOMMAGER LE MOTEUR.

LORS DE L'ASPIRATION DE POUSSIÈRES FINES, UTILISEZ UN FILTRE À POUSSIÈRES FINES.



AVERTISSEMENT

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ AVEC UN ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ, DEUX SYSTÈMES D'ISOLATION SONT FOURNIS AU LIEU DE LA MISE À LA TERRE. AUCUNE MÉTHODE DE MISE À LA TERRE N'EST PRÉVUE SUR UN APPAREIL DOUBLE ISOLÉ, NI EST-IL NÉCESSAIRE D'EN AJOUTER UNE. L'ENTRETIEN D'UN ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ NÉCESSITE UN SOIN EXTRÊME ET UNE CONNAISSANCE DU SYSTÈME, ET DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. LES PIÈCES DE RECHANGE POUR UN ASPIRATEUR HUMIDE / SEC DOUBLE ISOLÉ DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES AUX PIÈCES QU'ELLES REMPLACENT. VOTRE ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ EST MARQUÉ PAR LES MOTS « DOUBLE ISOLÉ » (DOUBLE INSULATED) ET LE SYMBOLE  (CARRÉ DANS UN CARRÉ) PEUT ÉGALEMENT ÊTRE MARQUÉ SUR L'APPAREIL.


CÂBLES DE RALLONGE

Lorsque vous utilisez une rallonge avec votre aspirateur sec / humide, reportez-vous au tableau suivant pour déterminer le calibre de fil AWG requis. Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la rallonge sont en bon état de fonctionnement. Effectuez des réparations ou des remplacements avant d'utiliser l'aspirateur. N'utilisez que des rallonges homologuées pour une utilisation en extérieur.

110 V-120 V	Longueur de la rallonge			
	25 pieds 7,5 mètres	50 pieds 15,25 mètres	100 pieds 30,5 mètres	150 pieds 45,7 mètres
Ampères	Taille du câble (A.W.G.)			
0-6	18	16	16	14
7-10	18	16	14	12
11-12	16	16	14	12
13-16	14	12	Pas recommandé	

Les mots indicateurs et les significations suivants sont destinés à expliquer les niveaux de risque associés à ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation imminemment dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	AVIS	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.




Retirez tout le contenu de la boîte. Retirez la tête moteur et retirez tout le contenu à l'intérieur du réservoir de collecte. Vérifiez chaque article par rapport à la liste du contenu du carton.

Liste du contenu du carton

Clé	Description	Qté.
A	Ensemble de l'aspirateur.....	1
B	Tuyau.....	1
C	Baguette de rallonge.....	3
D	Poignée.....	1
E	Brosse de plancher / raclette buse.....	1
F	Buse utilitaire 2-en-1.....	1
G	Filtre en tissu réutilisable.....	1
H	Filtre humide en mousse.....	1
I	Roulette.....	4
J	Adaptateur de poils d'animaux.....	1
K	Vis (sac).....	2
L	Guide de l'utilisateur.....	1

REMARQUE: Le tuyau et les accessoires de cet aspirateur ont un diamètre de 1,25 po (4,7 cm).



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE MONTAGE

Outils requis pour l'assemblage : Tournevis cruciforme




Outils utiles : Niveau



AVERTISSEMENT

NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DÉBRANCHÉE AVANT D'ASSEMBLER L'ASPIRATEUR SEC / HUMIDE.



DÉBALLAGE DE VOTRE ASPIRATEUR SEC / HUMIDE ET ASSEMBLAGE GÉNÉRAL


1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Desserrez les loquets et soulevez la tête moteur du réservoir de collecte (Fig. 2).
3. Retirez le contenu de l'emballage de l'intérieur du réservoir de collecte (Fig. 3).
4. Placez le réservoir de récupération à l'envers et insérez les roulettes dans les douilles du bas du réservoir de collecte. Assurez-vous que chaque roulette est alignée directement dans le réservoir de collecte et appliquez une pression jusqu'à ce que les roulettes s'enclenchent. Utilisez une main pour soutenir la base du réservoir de collecte lorsque vous appuyez sur les roulettes (Fig. 4).

5. Insérez la poignée dans les fentes situées sur le dessus de la tête moteur et fixez-la avec les vis fournies. Ne pas trop serrer les vis (Fig. 5).
6. Réinstallez la tête moteur sur le réservoir de collecte et fixez-la en place à l'aide des 2 loquets latéraux (Fig. 6).
7. Insérez l'extrémité à verrou du tuyau dans l'orifice d'aspiration sur le réservoir de collecte et tournez pour verrouiller en place (Fig. 7).
8. Choisissez l'accessoire souhaité et insérez-le sur l'extrémité du tuyau (Fig. 8).

Notez qu'une chaîne de décharge statique est attachée au fond du réservoir. Il est normal que cette chaîne traîne sur le sol. L'utilisation de l'aspirateur dans des conditions sèches peut entraîner une accumulation d'électricité statique, et la chaîne aide à dissiper toute accumulation en créant un chemin de moindre résistance vers le sol.

FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit possède une fiche polarisée (c.-à-d. qu'une broche est plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'aucune façon que ce soit. La double isolation  élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils et d'un système d'alimentation relié à la terre.



ASPIRATEUR LIQUIDE



AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS DE LIRE, DE COMPRENDRE ET D'APPLIQUER LES « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET AVERTISSEMENTS ». NE PAS PASSER L'ASPIRATEUR DANS LES ZONES AVEC DES GAZ INFLAMMABLES, DES VAPEURS OU DES POUSSIÈRES EXPLOSIVES DANS L'AIR. LES GAZ OU LES VAPEURS INFLAMMABLES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : ESSENCE À BRIQUET, NETTOYANTS DE TYPE SOLVANT, PEINTURES À BASE D'HUILE, ESSENCE, ALCOOL OU AÉROSOLS. LES POUSSIÈRES EXPLOSIVES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : CHARBON, MAGNÉSIUM, GRAIN OU POUVRE À PISTOLET. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DANGER POUR LA SANTÉ QUE POSENT LES VAPEURS OU LES POUSSIÈRES, NE PAS ASPIRER DE MATIÈRES TOXIQUES.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Afin de préparer votre aspirateur pour l'aspiration à sec, assurez-vous que le filtre à cartouche recouvre complètement la cage du filtre (Fig. 2 & 3). Votre aspirateur sec / humide est livré avec le filtre en tissu préinstallé. Pour les instructions d'installation, voir la page 12.
3. En option : Pour un meilleur filtrage de la poussière, installez la bride du sac collecteur sur l'orifice d'admission, en faisant attention de ne pas endommager le sac. Sac collecteur de poussière vendu séparément (Fig. 4).
4. Réinstallez la tête moteur sur le réservoir de collecte et fixez-la en place à l'aide des loquets latéraux (Fig. 5).


TISSU RÉUTILISABLE POUR L'ASPIRATION HUMIDE.

MODE D'EMPLOI : ASPIRATEUR HUMIDE

5. Insérez l'extrémité à verrou du tuyau dans l'orifice d'aspiration sur le réservoir de collecte et tournez pour verrouiller en place. Enfoncez l'accessoire requis sur l'extrémité libre du tuyau ou la baguette de rallonge (Fig. 6).
6. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise (Fig. 7).
7. Allumez le moteur en basculant l'interrupteur sur la position « I » EN MARCHE (Fig. 8).
8. Une fois que vous avez terminé d'utiliser la souffleuse, basculez l'interrupteur d'alimentation sur la position « O » (ARRÊT) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

O = ARRÊT I = EN MARCHE

N'UTILISEZ PAS LE FILTRE À POUSSIÈRE POUR L'ASPIRATION DE LIQUIDE.



NETTOYAGE A L'ASPIRATEUR LIQUIDE



AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS DE LIRE, DE COMPRENDRE ET D'APPLIQUER LES « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET AVERTISSEMENTS ».
NE PAS PASSER L'ASPIRATEUR DANS LES ZONES AVEC DES GAZ INFLAMMABLES, DES VAPEURS OU DES POUSSIÈRES EXPLOSIVES DANS L'AIR. LES GAZ OU LES VAPEURS INFLAMMABLES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : ESSENCE À BRIQUET, NETTOYANTS DE TYPE SOLVANT, PEINTURES À BASE D'HUILE, ESSENCE, ALCOOL OU AÉROSOLS. LES POUSSIÈRES EXPLOSIVES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : CHARBON, MAGNÉSIUM, GRAIN OU POUDRE À PISTOLET. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DANGER POUR LA SANTÉ QUE POSENT LES VAPEURS OU LES POUSSIÈRES, NE PAS ASPIRER DE MATIÈRES TOXIQUES.

NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DÉBRANCHÉE.


1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise.
Assurez-vous que le réservoir de collecte est propre et exempt de poussière et de saleté.
2. Retirez le filtre en tissu réutilisable, puis installez soigneusement le filtre humide en mousse sur la cage du filtre et réinstallez la tête moteur sur le réservoir de collecte (Fig. 2). Pour les instructions d'installation, voir la page 12.

N'UTILISEZ PAS LE FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE POUR L'ASPIRATEUR.

HUMIDE. MODE D'EMPLOI : ASPIRATEUR HUMIDE

3. Montez la buse souhaitée sur le tuyau d'aspiration (Fig. 3).
4. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt « 0 » (ARRÊT) avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise (Fig. 4).
5. Allumez le moteur en basculant l'interrupteur sur la position « I » EN MARCHE (Fig. 5).
6. Après l'utilisation, videz le réservoir de collecte, nettoyez et séchez l'intérieur et l'extérieur avant le stockage (Fig. 6).

IMPORTANT ! Lors de l'aspiration de grandes quantités de liquides, ne plongez pas complètement la buse dans le liquide ; laisser un espace au bout de l'ouverture de la buse pour permettre à l'air d'entrer. La machine est équipée d'une vanne à flotteur qui arrête l'action d'aspiration lorsque le réservoir de collecte atteint sa capacité maximale. Vous remarquerez une augmentation de la vitesse du moteur. Lorsque cela se produit, éteignez la machine, débranchez-la de l'alimentation électrique et vidangez le liquide dans un récipient ou un drain approprié. Après avoir passé l'aspirateur humide, éteignez l'appareil et débranchez-le. Videz le réservoir de collecte, nettoyez et séchez l'intérieur et l'extérieur avant le stockage. **N'OUBLIEZ PAS !** Le filtre humide en mousse doit être retiré après l'aspiration humide et le filtre en tissu réutilisable doit être installé avant de passer à nouveau l'aspirateur à sec.



Cet aspirateur sec / humide a des capacités de soufflage. Pour utiliser la fonction de souffleuse, suivez les instructions indiquées.



AVERTISSEMENT

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ CONFORMES À ANSI Z87.1 (OU AU CANADA, CSAZ94.3) AVANT D'UTILISER LA SOUFFLEUSE.

MISE EN GARDE : GARDER LES SPECTATEURS ÉLOIGNÉS DES DÉBRIS SOUFFLÉS.

PORTER UN MASQUE ANTIPOUSSIÈRE SI LE SOUFFLAGE CRÉÉ DE LA POUSSIÈRE QUI POURRAIT ÊTRE

Cet aspirateur sec / humide a des capacités de soufflage. Pour utiliser la fonction de souffleuse, suivez les instructions ci-dessous :

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Assurez-vous que le réservoir de collecte est vide avant de l'utiliser comme souffleuse.
3. Retirez le tuyau de l'orifice d'aspiration.
4. Fixez l'extrémité la plus large du tuyau dans le port de la souffleuse à l'arrière de la tête moteur (Fig. 2).
5. Montez l'accessoire souhaité sur le tuyau (Fig. 3).
6. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt « O » (ARRÊT) avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise (Fig. 4 et 5).
7. Avant d'allumer l'aspirateur, tenez fermement l'extrémité libre du tuyau. Allumez le moteur en basculant l'interrupteur sur la position « I » EN MARCHÉ (Fig. 6).
8. Une fois que vous avez terminé de passer l'aspirateur, mettez l'interrupteur d'alimentation en position « O » (ARRÊT) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise (Fig. 7).



1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Débranchez le tuyau de l'aspirateur (Fig. 2).
3. Libérez les loquets et retirez la tête moteur du réservoir collecteur (Fig. 3).
4. Éliminez toute saleté ou débris du réservoir de collecte et du tuyau (Fig. 4).
5. Nettoyez ou remplacez les filtres (Fig. 5).
6. Vérifiez le tuyau, les accessoires et le cordon d'alimentation pour vous assurer qu'ils n'ont pas été endommagés.


IMPORTANT ! Nettoyez ou remplacez régulièrement le filtre en tissu réutilisable pour de meilleures performances. **UTILISEZ TOUJOURS UN FILTRE À POUSSIÈRE POUR L'ASPIRATION À SEC.** Si la machine est utilisée sans le filtre à cartouche, le moteur brûlera et la garantie sera annulée. Gardez toujours des filtres de rechange à portée de main.

AVIS ! Les filtres inclus sont faits de matériaux de haute qualité conçus pour arrêter les petites particules de poussière. Le filtre à cartouche ne doit être utilisé que pour l'aspiration à sec. Un filtre à poussière sec est nécessaire pour ramasser la poussière. Si le filtre à poussière est humide, il se bouchera rapidement et sera difficile à nettoyer. Manipulez le filtre avec précaution lorsque vous le retirez pour le nettoyer et le remplacer. Vérifiez les filtres pour des déchirures ou des petits trous. Un petit trou peut laisser passer la poussière à travers et à l'extérieur du filtre. N'utilisez pas de filtre avec des trous ou des déchirures; remplacez-le immédiatement.



AVERTISSEMENT

TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE RETIRER LA TÊTE MOTEUR DU RÉSERVOIR DE COLLECTE.



INSTALLATION DU FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise.
2. Retirez la tête moteur et placez-la à l'envers.
3. Installez le filtre à cartouche sur la cage du filtre en vous assurant que la cage est complètement recouverte (Fig. 1 et 2).
4. Remplacez la tête moteur sur le réservoir de collecte.

RETRAIT ET NETTOYAGE DU FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE

1. Avec la tête moteur retirée et à l'envers, retirez avec précaution le filtre à cartouche de la cage du filtre (Fig. 3). Nettoyez le filtre en tapotant ou en brossant doucement la saleté. Le nettoyage ne doit pas être effectué à l'intérieur dans les espaces de vie.
2. Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour laver le filtre humide en mousse et rincez-le à l'eau propre (Fig. 4).
3. Laissez le filtre humide sécher à l'air pendant 24 heures avant de l'installer sur la cage du filtre.



INSTALLATION DU FILTRE HUMIDE EN MOUSSE

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise.
2. Retirez la tête moteur et placez-la à l'envers. Suivez les instructions dans la section ci-dessus pour retirer le filtre en tissu réutilisable.
3. Faites glisser délicatement le filtre humide en mousse sur la cage du filtre en vous assurant que la cage est complètement recouverte (Fig. 1 et 2).
4. Remplacez la tête moteur sur le réservoir de collecte.

NETTOYAGE DU FILTRE HUMIDE EN MOUSSE


1. Avec la tête moteur retirée et à l'envers, retirez soigneusement le filtre humide en mousse (Fig. 3).
2. Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour laver le filtre humide en mousse et rincez-le à l'eau propre (Fig. 4).
3. Laissez le filtre sécher à l'air avant de l'installer et de l'utiliser à nouveau.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHEZ AVANT LE DÉPANNAGE.

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
L'aspirateur ne fonctionnera pas	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez l'alimentation – cordon, disjoncteurs, fusibles.
	Cordon d'alimentation défectueux.	Débranchez et vérifiez le cordon d'alimentation. Si endommagé, le faire réparer par un professionnel.
	Réservoir de collecte plein.	Vider le réservoir de collecte.
	Le filtre à poussière est manquant ou endommagé.	Fixez ou remplacez le filtre à poussière.
De la poussière sort du boîtier du moteur.	Le filtre à cartouche est manquant ou endommagé.	Fixez ou remplacez le filtre à cartouche.
	L'aspirateur a été utilisé pour collecter les poussières fines, telles que la poussière de cloison sèche, la suie de cheminée ou les cendres, sans filtre à poussière fine.	Retirez le filtre à cartouche standard et installez le filtre à poussière fine approprié.
Efficacité réduite et vibrations du moteur / de vitesse.	La buse, le tuyau ou les entrées du réservoir de collecte sont obstrués. Ou le filtre à poussière est bloqué par de la poussière fine.	Débranchez-le et vérifiez que les entrées de la buse, du tuyau et du réservoir de collecte ne sont pas obstruées. Retirez le filtre et nettoyez-le ou installez un nouveau filtre à poussière.



LISTE DES PIÈCES

Pièce	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	551246001	Ensemble de la poignée	1
2		Ensemble de la tête moteur	1
3	551005103	Coupe de flotteur	1
4	551005104	Cage de filtre	1
5	551086101	Ensemble de loquet	2
6		Réservoir de collecte en acier inoxydable	1
7	551016105	Ensemble du port de vide	1
8	551038112	Base	1
9	551021122	Roulettes	4
10	551038113	Chaîne de décharge statique	1
11	V1H6	Tuyau	1
12	V1EW	Baguettes de rallonge	3
13	V1FBS	Buse de plancher	1
14	V1UB	Buse utilitaire 2-en-1	1
15	VFF51	Filtre humide en mousse	1
16	VRC51	Filtre en tissu réutilisable	1
17	551311102	Adaptateur de poils d'animaux	1

Pour le service ou des questions :
Appelez le 877-806-9067



BLACK DIAMOND[™] est une marque de commerce de Mid-States Distributing, LLC.
© Mid-States Distributing, LLC. Fabriqué et distribué par Mid-States Distributing, LLC Fort Worth, TX 76137 É.-U.