




ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DE 2,5 GALLONS



Guide de l'utilisateur

N° MODÈLE VOM205P 3801



Ce symbole d'alerte de sécurité identifie les messages de sécurité importants dans ce manuel. Le non-respect de cette importante information de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.

SECTION	PAGE
Garantie	3
Consignes de sécurité importantes	4
Instructions de double isolation	6
Câbles de rallonge	7
Symboles	8
Déballage et vérification du contenu du carton	9
Instructions générales d'assemblage	10
Mode d'emploi de l'aspirateur à sec	12
Mode d'emploi de l'aspirateur humide	14
Mode d'emploi de la souffleuse	16
Entretien	17
Installation et nettoyage du filtre humide en mousse	19
Dépannage	20
Vue éclatée	21
Liste des pièces	22

Nous vous remercions d'avoir acheté cet aspirateur sec / humide Black Diamond™. Soyez assuré qu'avec Black Diamond™, vous obtenez un produit de haute qualité conçu pour des performances optimales. Cet aspirateur est capable de ramasser des liquides et des matières sèches.

POUR VOTRE SÉCURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Nous sommes fiers de fabriquer un produit durable de haute qualité. Ce produit Black Diamond™ comprend une garantie limitée de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage domestique normal. Si le produit doit être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou de location, une garantie limitée de 90 jours s'appliquera. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier d'un État à l'autre. Pour les réparations, appelez le service à la clientèle au 877-806-9067.

Non couvert par la garantie:

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un abus direct / indirect, d'accidents, d'un mauvais entretien, de réparations ou de modifications
- Consommables tels que les filtres et les accessoires
- Usure normale des pièces et des accessoires, tels que les tuyaux, les buses ou les roulettes
- Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition
- Tout produit dont le numéro de série / l'étiquette de données est falsifié ou enlevé
- Tout produit acheté auprès d'un détaillant non autorisé

LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR. Lisez et comprenez ce manuel d'utilisation et toutes les étiquettes sur l'aspirateur sec / humide avant de l'utiliser. La sécurité est une combinaison de bon sens, de vigilance et de connaissance du fonctionnement de votre aspirateur.

Utilisez cet aspirateur sec / humide comme décrit dans ce manuel. Pour réduire le risque de blessures ou de dommages à votre aspirateur sec / humide, utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Usage domestique uniquement.



CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Lors de l'utilisation d'un aspirateur, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE:

- Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans surveillance.
- Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence ou l'utilisation dans les zones où ils peuvent être présents.
- N'aspirez pas et n'utilisez pas cet aspirateur sec / humide à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de vapeurs explosives comme l'essence ou d'autres carburants, les essences à briquet, les nettoyeurs, les peintures à base d'huile, le gaz naturel, l'hydrogène ou les poussières explosives comme la poussière de charbon, la poussière de magnésium, la poussière de grain ou de la poudre à canon. Des étincelles à l'intérieur du moteur peuvent enflammer des vapeurs ou de la poussière inflammables.
- Afin de réduire le risque de danger pour la santé que posent les vapeurs ou les poussières, ne pas aspirer de matières toxiques.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité de matières dangereuses.
- Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas exposer à la pluie. Stocker à l'intérieur.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, ou a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service.

- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la prise, pas le cordon.
- Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagée.
- Ne tirez pas ou ne transportez pas par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour de bords ou de coins tranchants.
- Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne passez pas l'aspirateur sur le cordon.
- Ne manipulez pas la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser sans sac à poussière et/ou filtres en place.
- Ne pas utiliser comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Pour réduire le risque de blessure en cas de démarrage accidentel, débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer ou de nettoyer le filtre.
- Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant toute réparation.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
- Débranchez l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher le tuyau ou tout autre accessoire.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée ; gardez loin de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui peut C le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez dans les escaliers.
- Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet aspirateur est pourvu d'une double isolation. N'utilisez que des pièces de remplacement identiques. Voir les INSTRUCTIONS DE DOUBLE ISOLATION.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



MISE EN GARDE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES CAUSÉES PAR LES PIÈCES MOBILES - DÉBRANCHEZ AVANT L'ENTRETIEN.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - DÉBRANCHEZ AVANT LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN.

Lors de l'utilisation comme souffleuse:

- Décharge d'air directe uniquement sur la zone de travail.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sec / humide comme pulvérisateur.
- Ne dirigez jamais l'air vers les passants.
- Éloignez les enfants lorsque vous utilisez la souffleuse.
- Portez des lunettes de sécurité.

INSTRUCTIONS DE DOUBLE ISOLATION

Cet aspirateur sec / humide est double isolé, éliminant le besoin d'un système de mise à la terre séparé. N'utilisez que des pièces de rechange identiques. Lisez les instructions pour l'entretien de l'aspirateur sec / humide double isolé avant l'entretien. Utilisez cet aspirateur sec / humide comme décrit dans ce manuel.

Respectez les avertissements suivants qui figurent sur le boîtier du moteur de votre aspirateur sec / humide.



DOUBLE ISOLATION - MISE À LA TERRE NON REQUISE - LORS DE L'ENTRETIEN, UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER À LA PLUIE. RANGER À L'INTÉRIEUR.

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, LIRE ET COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE. NE PAS RAMASSER DE CENDRES CHAUDES, DE CHARBON, DE MATIÈRES TOXIQUES OU INFLAMMABLES OU D'AUTRES MATIÈRES DANGEREUSES. NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DE LIQUIDES OU DE VAPEURS EXPLOSIFS.



MISE EN GARDE

N'ASPIREZ PAS DE LA POUSSIÈRE DE CLOISONS SÈCHES, DE LA SUIE OU DES CENDRES DE FOYER AVEC LE FILTRE HUMIDE / SEC STANDARD. CE TYPE DE POUSSIÈRE EST TRÈS FINE ET NE PEUT PAS ÊTRE CAPTURÉE PAR LE FILTRE. ELLE PEUT DONC ENDOMMAGER LE MOTEUR.

LORS DE L'ASPIRATION DE POUSSIÈRES FINES, UTILISEZ UN FILTRE À POUSSIÈRES FINES.



AVERTISSEMENT

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ AVEC UN ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ, DEUX SYSTÈMES D'ISOLATION SONT FOURNIS AU LIEU DE LA MISE À LA TERRE. AUCUNE MÉTHODE DE MISE À LA TERRE N'EST PRÉVUE SUR UN APPAREIL DOUBLE ISOLÉ, NI EST-IL NÉCESSAIRE D'EN AJOUTER UNE. L'ENTRETIEN D'UN ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ NÉCESSITE UN SOIN EXTRÊME ET UNE CONNAISSANCE DU SYSTÈME, ET DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. LES PIÈCES DE RECHANGE POUR UN ASPIRATEUR HUMIDE / SEC DOUBLE ISOLÉ DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES AUX PIÈCES QU'ELLES REMPLACENT. VOTRE ASPIRATEUR SEC / HUMIDE DOUBLE ISOLÉ EST MARQUÉ PAR LES MOTS « DOUBLE ISOLÉ » (DOUBLE INSULATED) ET LE SYMBOLE  (CARRÉ DANS UN CARRÉ) PEUT ÉGALEMENT ÊTRE MARQUÉ SUR L'APPAREIL.

CÂBLES DE RALLONGE


Lorsque vous utilisez une rallonge avec votre aspirateur sec / humide, reportez-vous au tableau suivant pour déterminer le calibre de fil AWG requis. Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la rallonge sont en bon état de fonctionnement. Effectuez des réparations ou des remplacements avant d'utiliser l'aspirateur. N'utilisez que des rallonges homologuées pour une utilisation en extérieur.

120V		Longueur de la rallonge			
		25pi (7,62m)	50pi (15,24m)	100pi(30,48m)	150pi (45,72m)
Ampérage		Taille du câble (A.W.G.)			
Plus de	Pas plus de				
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Pas recommandé	

Les mots indicateurs et les significations suivants sont destinés à expliquer les niveaux de risque associés à ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	AVIS	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DU CONTENU DU CARTON




Retirez tout le contenu de la boîte. Retirez la tête moteur et retirez tout le contenu à l'intérieur du réservoir de collecte. Vérifiez chaque article par rapport à la liste du contenu du carton.

Liste du contenu du carton

Clé	Description	Qté.
A	Ensemble de l'aspirateur	1
B	Support de fixation murale	1
C	Tuyau	1
D	Outil de crevasse	1
E	Buse utilitaire	1
F	Filtre en tissu réutilisable	1
G	Filtre humide en mousse	1
H	Poignée	1
I	2 Vis (sac)	1
J	Diffuseur de bruit	1

REMARQUE: Le tuyau et les accessoires de cet aspirateur ont un diamètre de 1,25 po (3,2 cm).




INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE MONTAGE

Outils requis pour l'assemblage : Tournevis cruciforme




Outils utiles : Niveau



AVERTISSEMENT

NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS UNE PRISE DE COURANT. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DEBRANCHÉE AVANT D'ASSEMBLER L'ASPIRATEUR SEC / HUMIDE. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER À LA PLUIE.



DÉBALLAGE DE VOTRE ASPIRATEUR HUMIDE/SÈCHE ET ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Libérez les loquets (Fig. 2).
3. Soulevez la tête moteur du réservoir de collecte (Fig. 3).
4. Retirez le contenu de l'intérieur du réservoir de collecte ; assurez-vous d'avoir tout le contenu tel qu'indiqué à la page 6 (Fig. 4).
5. Insérez la poignée dans les fentes situées sur le dessus de la tête moteur. Exercez une pression pour verrouiller la poignée en place (Fig. 5).

6. Votre aspirateur est prêt pour le nettoyage à sec. Si le filtre en tissu réutilisable n'est pas installé, reportez-vous à la page 13 pour les instructions d'installation (Fig. 6 et 7).
7. Pour un aspirateur humide, retirez le filtre à cartouche et installez le filtre humide en mousse fourni. Voir la page 13 pour les instructions d'installation du filtre humide en mousse (Fig. 8).
8. Réinstallez le bloc moteur sur le réservoir de collecte en alignant la partie supérieure avec les loquets et enclenchez-le (Fig. 9).
9. Insérez l'extrémité à verrou du tuyau dans l'orifice d'aspiration sur le réservoir de collecte et tournez pour verrouiller en place (Fig. 11).
10. Choisissez l'accessoire souhaité et insérez-le sur l'extrémité du tuyau (Fig. 12).


Pour votre commodité, cet aspirateur est livré avec un support mural pour le rangement.

IMPORTANT!

- Ne montez pas le support à plus de 5 pi / 1,5 m du sol.
 - Ne vissez pas le support de montage mural sur une cloison sèche uniquement. Fixez les vis à un montant.
 - Ne vous suspendez pas ou ne vous asseyez pas sur l'aspirateur lorsque celui-ci est sur le support de montage mural.
 - N'utilisez pas l'aspirateur lorsqu'il est monté sur le support de montage mural.
 - Videz le réservoir de collecte avant de monter l'aspirateur au mur.
11. Assurez-vous que le support est de niveau et marquez l'emplacement des trous. Percez un trou pilote de 1/8 pouce de diamètre dans chaque emplacement marqué. Alignez les deux trous de vis de manière à ce qu'ils soient sur un montant et fixez le support de montage mural au montant à l'aide des deux vis fournies (Fig. 13).
 12. Placez l'aspirateur humide / sec dans le support de montage mural (Fig. 14).

FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit possède une fiche polarisée (c.-à-d. qu'une broche est plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'aucune façon que ce soit. La double isolation  élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils et d'un système d'alimentation relié à la terre.



ASPIRATEUR À SEC



AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS DE LIRE, DE COMPRENDRE ET D'APPLIQUER « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ». NE PAS PASSER L'ASPIRATEUR DANS LES ZONES AVEC DES GAZ INFLAMMABLES, DES VAPEURS OU DES POUSSIÈRES EXPLOSIVES DANS L'AIR. LES GAZ OU LES VAPEURS INFLAMMABLES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : ESSENCE À BRIQUET, NETTOYANTS DE TYPE SOLVANT, PEINTURES À BASE D'HUILE, ESSENCE, ALCOOL OU AÉROSOLS. LES POUSSIÈRES EXPLOSIVES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : CHARBON, MAGNÉSIUM, GRAIN OU POUDRE À PISTOLET. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DANGER POUR LA SANTÉ QUE POSENT LES VAPEURS OU LES POUSSIÈRES, NE PAS ASPIRER DE MATIÈRES TOXIQUES.

NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS UNE PRISE DE COURANT. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE REMPLACER LES FILTRES.



MISE EN GARDE

N'ASPIREZ PAS LA POUSSIÈRE DE CLOISONS SÈCHES, LA SUIE DE FOYER OU LES CENDRES. IL S'AGIT D'UNE POUSSIÈRE TRÈS FINE QUI NE SERA PAS CAPTURÉE PAR LE FILTRE ET POURRAIT ENDOMMAGER LE MOTEUR.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Afin de préparer votre aspirateur pour l'aspiration à sec, assurez-vous que le filtre à cartouche recouvre complètement la cage du

filtre contre la tête moteur. Votre aspirateur sec / humide est livré avec le filtre en tissu réutilisable préinstallé. Pour les instructions d'installation, voir la page 13 (Fig. 2 et 3).


3. Réinstallez la tête moteur sur le réservoir de collecte et fixez-la en place à l'aide des 4 loquets latéraux.

MODE D'EMPLOI : ASPIRATEUR À SEC

4. Insérez l'extrémité à verrou du tuyau dans l'orifice d'aspiration sur le réservoir de collecte et tournez pour verrouiller en place.
5. Enfoncez l'accessoire requis sur l'extrémité libre du tuyau (Fig. 5).
6. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt « 0 » avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise (Fig. 6 & 7).
7. Allumez le moteur en basculant l'interrupteur sur la position « I » (EN MARCHE) et commencez à passer l'aspirateur (Fig. 8).
8. Une fois que vous avez terminé d'utiliser la souffleuse, basculez l'interrupteur d'alimentation sur la position « 0 » (ARRÊT) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise (Fig. 8)

0 = ARRÊT I = EN MARCHE

N'UTILISEZ PAS LE FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE POUR L'ASPIRATEUR HUMIDE.



ASPIRATEUR HUMIDE



AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS DE LIRE, DE COMPRENDRE ET D'APPLIQUER « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ». NE PAS PASSER L'ASPIRATEUR DANS LES ZONES AVEC DES GAZ INFLAMMABLES, DES VAPEURS OU DES POUSSIÈRES EXPLOSIVES DANS L'AIR. LES GAZ OU LES VAPEURS INFLAMMABLES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : LIQUIDE À BRIQUET, NETTOYANTS DE TYPE SOLVANT, PEINTURES À BASE D'HUILE, ESSENCE, ALCOOL OU AÉROSOL EN PULVÉRISATION. LES POUSSIÈRES EXPLOSIVES INCLUENT, SANS LIMITATIONS : CHARBON, MAGNÉSIUM, GRAIN OU POUDRE À PISTOLET. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DANGER POUR LA SANTÉ QUE POSENT LES VAPEURS OU LES POUSSIÈRES, NE PAS ASPIRER DE MATIÈRES TOXIQUES.

NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS LA PRISE DE COURANT. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE REMPLACER LES FILTRES.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise. Assurez-vous que le réservoir de collecte est propre et exempt de poussière et de saleté (Fig. 1).
2. Retirez le filtre en tissu réutilisable, puis installez soigneusement le filtre humide en mousse sur la cage du filtre et réinstallez la tête moteur sur le réservoir de collecte. Voir la page 13 pour les instructions d'installation du filtre humide en mousse (Fig. 2).


N'UTILISEZ PAS LE FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE POUR L'ASPIRATEUR HUMIDE. MODE D'EMPLOI : ASPIRATEUR HUMIDE

3. Insérez l'extrémité à verrou du tuyau dans l'orifice d'aspiration sur le réservoir de collecte et tournez pour verrouiller en place.

4. Enfoncez l'accessoire requis sur l'extrémité libre du tuyau (Fig. 3).
5. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt « O » avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise (Fig. 4 et 5).
6. Allumez le moteur en basculant l'interrupteur sur la position « I » EN MARCHE (Fig. 6).
7. Une fois que vous avez terminé d'utiliser la souffeuse, basculez l'interrupteur d'alimentation sur la position « O » (ARRÊT) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
8. Après l'utilisation, videz le réservoir de collecte, nettoyez et séchez l'intérieur et l'extérieur avant stockage (Fig. 7).

IMPORTANT! Lors de l'aspiration de grandes quantités de liquides, ne plongez pas complètement la buse dans le liquide ; laissez un espace au bout de l'ouverture de la buse pour permettre à l'air d'entrer. La machine est équipée d'une vanne à flotteur qui arrête l'action d'aspiration lorsque le réservoir de collecte atteint sa capacité maximale. Vous remarquerez une augmentation de la vitesse du moteur. Lorsque cela se produit, éteignez la machine, débranchez-la de l'alimentation électrique et vidangez le liquide dans un récipient ou un drain approprié. Après avoir passé l'aspirateur humide, éteignez l'appareil et débranchez-le. Videz le réservoir de collecte, nettoyez et séchez l'intérieur et l'extérieur avant le stockage.

N'OUBLIEZ PAS! Le filtre humide en mousse doit être retiré après l'aspiration humide et le filtre en tissu réutilisable doit être installé avant de passer à nouveau l'aspirateur à sec.



Cet aspirateur sec / humide a des capacités de soufflage. Pour utiliser la fonction de souffleuse, suivez les instructions indiquées.




AVERTISSEMENT

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ CONFORMES À ANSI Z87.1 (OU AU CANADA, CSAZ94.3) AVANT D'UTILISER LA SOUFFLEUSE.

GARDER LES SPECTATEURS ÉLOIGNÉS DES DÉBRIS SOUFLÉS.

PORTER UN MASQUE ANTIPOUSSIÈRE SI LE SOUFLAGE CRÉÉ DE LA POUSSIÈRE QUI POURRAIT ÊTRE INHALÉE.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Assurez-vous que le réservoir de collecte est vide avant de l'utiliser comme souffleuse. Enlevez toute la saleté et les débris du tuyau et du réservoir de collecte.
3. Retirez le tuyau de l'orifice d'aspiration.
4. Fixez l'extrémité la plus large du tuyau dans le port de la souffleuse à l'arrière de la tête moteur (Fig. 2).
5. Montez l'accessoire souhaité sur le tuyau.
6. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt « 0 » avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise (Fig. 4 et 5).
7. Avant d'allumer l'aspirateur, tenez fermement l'extrémité libre du tuyau. Allumez le moteur en basculant l'interrupteur sur la position « I » EN MARCHE (Fig. 6).
8. Une fois que vous avez terminé d'utiliser la souffleuse, basculez l'interrupteur d'alimentation sur la position « 0 » (ARRÊT) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise (Fig. 7).



VIDAGE DU RÉSERVOIR DE COLLECTE



AVERTISSEMENT

TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE RETIRER LA TÊTE MOTEUR DU RÉSERVOIR DE COLLECTE.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Débranchez le tuyau de l'aspirateur (Fig. 2).
3. Libérez les loquets et retirez la tête moteur du réservoir collecteur (Fig. 3). Placez la tête moteur à l'envers sur une surface douce et propre.
4. Éliminez toute saleté ou débris du réservoir de collecte et du tuyau dans une poubelle appropriée (Fig. 4).
5. Nettoyez ou remplacez les filtres.
6. Vérifiez le tuyau, les accessoires et le cordon d'alimentation pour vous assurer qu'ils n'ont pas été endommagés.
7. Réinstallez la tête moteur sur le réservoir de collecte et fermez les loquets.

IMPORTANT! Nettoyez ou remplacez régulièrement le filtre à cartouche pour de meilleures performances. **UTILISEZ TOUJOURS LE FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE POUR L'ASPIRATION À SEC.** Si la machine est utilisée sans le filtre à cartouche, le moteur brûlera et la garantie sera annulée. Gardez toujours des filtres de rechange à portée de main.

AVIS! Les filtres inclus sont faits de matériaux de haute qualité conçus pour arrêter les petites particules de poussière. Le filtre en tissu réutilisable ne doit être utilisé que pour l'aspiration à sec. Un filtre en tissu sec réutilisable est nécessaire pour ramasser la poussière. Si le filtre à cartouche est humide, il se bouchera rapidement et sera très difficile à nettoyer. Manipulez le filtre avec précaution lorsque vous le retirez pour le nettoyer et le remplacer. Vérifiez les filtres pour des déchirures ou des petits trous. Un petit trou peut laisser passer la poussière à travers et à l'extérieur du filtre. N'utilisez pas de filtre avec des trous ou des déchirures ; remplacez-le immédiatement.


RANGEMENT

Avant de ranger votre aspirateur, le réservoir de collecte doit être vidé et nettoyé. Les accessoires doivent être nettoyés et rangés afin qu'ils puissent être facilement disponibles en cas de besoin. Rangez l'aspirateur sec / humide à l'intérieur.

RÉPARATIONS

Les réparations de cet aspirateur eau/poussière doivent être effectuées uniquement par un personnel de service qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

INSTALLATION ET NETTOYAGE DU FILTRE EN CHIFFON RÉUTILISABLE




INSTALLATION DU FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Retirez la tête moteur et placez-la à l'envers.
3. Installez le filtre à cartouche sur la cage du filtre en vous assurant que la cage est complètement recouverte (Fig. 2 et 3).
4. Remplacez la tête moteur sur le réservoir de collecte.

ENLEVER ET NETTOYER LE FILTRE EN TISSU RÉUTILISABLE

1. Avec la tête moteur retirée et à l'envers, retirez avec précaution le filtre à cartouche de la cage du filtre (Fig. 4).
2. Nettoyez le filtre en tissu réutilisable en tapotant ou en brossant doucement la saleté. Le nettoyage ne doit pas être effectué à l'intérieur dans les espaces de vie. Pour des performances optimales, un nouveau filtre est recommandé.
3. Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour laver le filtre humide en mousse et rincez-le à l'eau propre (Fig. 5).
4. Laissez le filtre humide sécher à l'air pendant 24 heures avant de l'installer sur la cage du filtre.



INSTALLATION DU FILTRE HUMIDE EN MOUSSE

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché de la prise (Fig. 1).
2. Retirez la tête moteur et placez-la à l'envers. Suivez les instructions pour retirer le filtre en tissu réutilisable à la page 13.
3. Faites glisser délicatement le filtre humide en mousse sur la cage du filtre en vous assurant que la cage est complètement recouverte (Fig. 2 et 3).
4. Remplacez la tête moteur sur le réservoir de collecte.

NETTOYAGE DU FILTRE HUMIDE EN MOUSSE












1. Avec la tête moteur retirée et à l'envers, retirez soigneusement le filtre humide en mousse (Fig. 4).
2. Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour laver le filtre humide en mousse et rincez-le à l'eau propre (Fig. 5).
3. Laissez le filtre humide sécher à l'air pendant 24 heures avant de l'installer sur la cage du filtre.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHEZ AVANT LE DÉPANNAGE.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'aspirateur humide / sec ne fonctionne pas.	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez l'alimentation, le cordon, les disjoncteurs et les fusibles.
	Cordon d'alimentation défectueux.	Débranchez et vérifiez le cordon d'alimentation. Si endommagé, le faire réparer par un professionnel.
	Le réservoir de collecte est plein.	Videz le réservoir de collecte.
	Commutateur dans la mauvaise position.	Appuyez sur le bouton « I » (EN MARCHE) sur la tête moteur.
La poussière sort du boîtier du moteur.	Le filtre à cartouche est manquant ou endommagé.	Fixez ou remplacez le filtre en tissu réutilisable.
Efficacité réduite et vibrations du moteur / de vitesse.	Il y a des blocages dans la buse, le tuyau ou les entrées du réservoir de collecte.	Débranchez-le et vérifiez que les entrées de la buse, du tuyau et du réservoir de collecte ne sont pas obstruées.
	Le filtre en tissu réutilisable est obstrué par de la poussière fine.	Retirez le filtre et nettoyez-le ou installez un nouveau filtre à cartouche.



LISTE DES PIÈCES

Pièce	Numéro de dessin	Description	Quantité
1	551012101	Poignée	1
2		Tête moteur	1
3	551012115	Flotteur	1
4	551012116	Cage de filtre	1
5		Réservoir de collecte	1
6	551012104	Port de vide	1
7	551012107	Ensemble de crochet de montage mural	1
8	551098111	Assemblage du support de montage mural	1
9	551012109	Outil de crevasse	1
10	551004113	Buse utilitaire	1
11	551009111	Filtre humide en mousse	1
12	551012110	Filtre en tissu réutilisable	1
13	551012108	Tuyau	1

Pour le service ou des questions :
Appelez le 877-806-9067



BLACK DIAMOND[™] est une marque de commerce de Mid-States Distributing, LLC.
© Mid-States Distributing, LLC. Fabriqué et distribué par Mid-States Distributing, LLC Fort Worth, TX 76137 É.-U.